


左右のレバー部を押すことで両脚のロックが解除され、脚の開閉がスピーディーに行えます。ロックされた状態でも、中車を回すことで脚開閉の微調整が可能です。



※ロックされた状態で脚を持ち無理に開閉すると、樹脂部が破損する恐れがありますので、ご注意ください。